

AA-6300 保养部品列表

部件名	部件号	备注	标准更换周期
灯, D2 L6380	062-65055-05	氙灯	1年
雾化器组合	206-52300-91	含撞击球	2年
雾化室	206-50363-91	聚丙烯	6年
燃烧器头组合	206-50370-93	钛制, 10cm	3年
燃烧器插座组合	206-50762-91		3年
“O”形圈, AS568-116-4D	036-15551-16	用于燃烧器插座(燃烧器头侧)	1年
“O”形圈, 4D P22	036-11222	用于燃烧器插座(雾化室侧)	1年
“O”形圈, 4D P5	036-11203	用于雾化器	1年
“O”形圈, 4D P16	036-11217	用于雾化器, 雾化室插栓	1年
“O”形圈, 4D P14	036-11215	用于废液接头	1年
“O”形圈, 4D P35	036-11237	用于安装雾化室护套	1年
清洁丝	201-79229-01	用于清洁毛细管	-----
进样管	204-05899-01	特氟隆管*, 用于吸入样品	-----
进样管组合	206-50772-91	聚乙烯管, 用于吸入样品	-----
废液组合	206-52033-92	溢流型废液罐	3年
软管, 8×2B-BK	016-02101-04	用于助燃气(空气), 黑色, 请指定长度, 标准长度: 5m	3年
软管, 8×2B-R	016-02101-03	用于燃气, 红色, 请指定长度, 标准长度: 5m	3年
软管, 8×2B-G	016-02101-01	用于助燃气(N2O)绿色请指定长度, 标准长度: 5m	3年
丝箍, 用于 16mm	037-61019	软管箍	-----
PE 管, R	206-52342-91	废液软管(雾化室下)	3年
PE 管, 8×1	016-43201-02	废液管, 连接到废液瓶, 请指定长度, 标准长度: 2.4m	3年
密封接头组合	206-52039-91	用于检查漏气	-----
聚乙烯毛细管 3 号	200-31328-01	用于密封毛细管	-----
固定块	206-52217	用于固定雾化器	6年
弯管, 31020600	035-65268-02	连接雾化器到喷雾管	1年
混合室	206-50486		6年
卡	206-52046-92	用于清洁燃烧器和检查燃烧器高度	-----
固定螺丝	206-51843	用于固定空心阴极灯	-----
固定块	206-52217	用于固定雾化器	6年